

1. Controller GMSK インストール Install Controller GMSK


Controller_GMSK64t.exe をダウンロードし実行する。 Down load Controller_GMSK64.exe and excute.




1. Click Accept. Accept をクリック




2. Confirm installed folder. インストールされるフォルダ確認



3 Click Next Next をクリック



4. Click Install. Install をクリック



5 Click Finish. Finish をクリック