
デジサイトタブ

DigiSite Tab



デジサイトタブのコントロール説明


① デジサイトに登録されている局リスト

② 画像の読み込み

③ Image1 から image30 まで読込

④ 表示された画像

⑤ デジサイトサーバーの設定状況



DigiSite tab control description

① Callsign list registered in the DigiSite

② Load DigiSite image

③ Load image1 to image 30

④ DigiSite server setting status